

Kurzanleitung LP2CD (Schallplatte auf CD brennen)

1. Netzstecker anschließen
2. Netzschalter (1) drücken (leuchtet)
3. Musik in den „Internal Flash Player“ aufnehmen :
(Übertragung von Schallplatte auf internen Speicher)
 - 3.1 „Internal Flash Player Modus“ muss an sein („INT“ rechts im Display leuchtet)
Leuchtet grüne LED neben „CD“ , dann: 1x auf „MENU“ und danach auf „YES“ drücken
 - 3.2 „PHONO/LINE“-Schalter (12) auf „PHONO“ stellen
 - 3.3 „33/45/78 RPM“-Schalter (13) auf „33“ für große Schallplatten; auf „45“ für kleine Platten
 - 3.4 „RECORD“-Taste drücken, rote LED unter der Taste blinkt (Gerät zur Aufnahme bereit)
Im Display erscheint: „INT:01 Press PLAY“
(Die Nummer „01“ ist die Position, an der die neue Aufnahme gespeichert wird)
 - 3.5 Plattennadel auf den Beginn, den Sie mitschneiden wollen
 - 3.6 „START/STOP“-Taste (5) betätigen, damit sich der Plattenteller dreht;
Schallplatte mit fußel freiem Tuch reinigen
 - 3.7 mit dem „RECORD LEVEL“-Drehknopf (11) wird jetzt beim Probeabspielen der Aufnahmepegel eingestellt.
Im Display erscheint der Aufnahmepegel.
Die Pegelspitze soll die „-4“ bis „-2“ berühren, aber niemals bis „MAX“ ausschlagen.
(Bei nicht Korrekter Einstellung wird die Aufnahme zu leise, zu laut oder verzerrt. „!“ warnt, dass zu laut und übersteuert)
Zum Schluss des Probeabspielens, Plattennadel wieder für die Aufnahme positionieren.
Evtl. dafür mit „START/STOP“ den Plattenteller anhalten oder mit dem Hebel neben dem Tonarm die Plattennadel neu positionieren.
 - 3.8 wenn Sie bereit zur Aufnahme sind, (Plattenteller dreht sich) drücken Sie „PLAY“,
gelbe LED unter „PLAY“ und rote LED unter „RECORD“ leuchten
 - 3.9 Schallplatte drehen für die Aufnahme der 2.Seite:
„Pause“ drücken, um Aufnahme zu unterbrechen; Schallplatte drehen;
mit fußel freiem Tuch putzen; „Play“ für Aufnahme der 2. Seite
 - 3.10 „STOP“-Taste am Ende der Aufnahme
4. Brennen des „Internal Flash Player“ auf CD:
(Übertragung vom internen Speicher auf leere CD)
 - 4.1 „Internal Flash Player Modus“ muss an sein („INT“ rechts im Display leuchtet)
Leuchtet grüne LED neben „CD“ , dann: 1x auf „MENU“ und danach auf „YES“ drücken
 - 4.2 „BURN CD“-Taste drücke
 - 4.3 leere CD-R in das CD Laufwerk einlegen; Brennvorgang startet automatisch
(nicht kompatibler CD-Rohling wirft das Gerät wieder aus)
Hinweis: mit „STOP“-Taste kann der Brennvorgang abgebrochen werden
 - 4.4 nach abgeschlossenem Brennvorgang wird die CD automatisch ausgeworfen;
Im Display erscheint: „CD Burn Complete Burn Another?“
„NO“ drücken, wenn keine CD weiter gebrannt werden soll
(für weitere CD brennen: neue leere CD einlegen und „YES“ drücken)
 - 4.5 Im Display erscheint: „CD Burn Complete Clear Flash?“
„YES“ drücken, um den internen Speicher komplett zu löschen
Hinweis: Überprüfen Sie, ob die gebrannte CD Ihren Vorstellungen entspricht, bevor Sie den Internal Flash Player leeren.